28/09/2022

# Guide d'installation R4G TP Link ARCHER MR 600

Version client





## Contenu de l'emballage

- 1 Guide de démarrage rapide
- 2 Câble Ethernet
- 3 Antenne
- 4 Routeur TP-LINK ARCHER MR600
- 5 Adapteur secteur
- 6 Adapateur micro-SIM

# Pré-requis pour la mise en service

#### Nécessaire pour la mise en service de votre R4G TP Link :

- Un PC (ordinateur)
- Le câble Ethernet fourni avec votre R4G **2**
- Navigateur web CHROME





# **Connexion matérielle**

- Installer les antennes et les positionner en vertical (pour capter le meilleur signal possible)
- Insérer la carte micro SIM dans le slot jusqu'à ce que vous entendiez un clic
- 3 Connecter l'adaptateur électrique vers une prise d'alimentation
- 4 Allumer le routeur TP-LINK via une pression simple du bouton POWER (temps de démarrage : ~1min)
- 5 A l'aide du câble Ethernet, connecter votre PC à l'un des 4 ports LAN (jaunes) du R4G

Lancez un navigateur Web CHROME et tapez http://tplinkmodem.net ou http://192.168.1.1



## Créer votre mot de passe (administrateur) à la 1<sup>er</sup> connexion





## Changer la langue de l'interface d'administration



#### **Sélectionner Français**

# Pour déverrouiller la carte SIM à la 1<sup>er</sup> connexion





### Pour déverrouiller la carte SIM



### Renseigner 0000 dans le champ EPINGLE Cocher code de déverrouillage automatique puis sauvegarder

P tp-link	Installation rapide Basique	Paramètres Avancés	Français	~	C Déconnecter	k Redémarre
Chercher	Operfiere de se de DIN					0
- Mise à niveau ISP	Gestion au code PIN					
- Gestion du code PIN	État de la carte SIM:	PIN déverrouillé				
	Désactiver O Modifier					
- Consommation de données	Code PIN:		Tentatives	restantes: 3		
- Paramètres LAN					sauvegar	der
- DNS dynamique	Vous avez terminé l'installation de votre R4G TP Link MR 600 !					
- Routage statique						
- Tunnel IPv6						
- USSD						