

Guide de prise en main poste

Crosscall Core M5



Le smartphone Core-M5 + Xdock



DAS Tête/Tronc : 1,54 W/kg – 0,78 W/kg DAS Membres : 1;83 W/kg





- Ecran IPS Corning Gorilla Glass 3 4,94 pouces
- Certifié IP68 : étanche tous corps liquides
- Compatible X-Link (recharge sans fil, transfert de données et fixation)
- Appareil photo Sony 12MP avec autofocus
- Caméra frontale 2MP
- Double SIM
- Bluetooth 5.0
- Autonomie en veille (4G) : 4 heures / Autonomie en communication (2G/3G) : 17 heures / Autonome en GPS : 7 heures
- 32 Go de mémoire interne (extension possible via carte mémoire)
- Glove-touch (compatible gants) & wet-touch (doigts/écran mouillés)



Poste Crosscall Core M5

2

- 1. Prise Jack 3.5
- 2. Récepteur
- 3. Tiroir d'insertion de carte SIM
- 4. Bouton Marche / Arrêt
- 5. Capteur de lumière
- 6. Appareil photo avant
- 7. Bouton de volume +/-
- 8. Touche programmable Crosscall
- 9. Microphone
- 10. Port USB C
- 11. Anti-bruit
- 12. Flash
- 13. Appareil photo principal
- 14. X-Link
- 15. Haut parleur
- 16. Crochet de sécurité







Démarrage du téléphone

Allumer / éteindre le téléphone

Maintenez le bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur « éteindre » pour mettre le terminal hors tension

Première utilisation

3 4

Insérez votre carte SIM dans le couloir d'insertion de carte SIM Entrez le code PIN de votre carte SIM (0000 par défaut)





Gestion des appels

Répondre à un appel



(3)

Appuyez de façon continue sur l'icone d'appel

Maintenez appuyé et déplacez votre doigt vers la droite

Rejeter un appel

Maintenez appuyé et déplacez votre doigt vers la gauche







Passer un appel composition d'un numéro





Dans l'écran d'accueil appuyez sur 📞

Appuyez sur i pour accéder au pavé de composition

Composez votre numéro



Appuyez sur 🤇 pour déclencher l'appel







Passer un appel depuis le répertoire



Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil appuyez sur l'onglet d'appel

Sélectionnez un contact en appuyant sur son nom

Appuyez sur son numéro pour l'appeler







😤 depuis

ou



Passer un appel depuis le journal d'appels



Rappeler un appel récent

Dans l'écran d'accueil appuyez sur 🔨

Appuyez sur

Appuyez sur

Appuyez sur

pour accéder aux appels récents

puis Historique des appels pour accéder au journal complet

Appuyez sur 🔽 pour filtrer le type d'appel recherché

pour rappeler un correspondant







Gestions des appels

Mettre un appel en attente



Pendant une communication appuyez sur 🧾 pour mettre votre correspondant en attente.

Rappuyez une seconde fois pour reprendre l'appel

Effectuer un double appel

Pendant une communication avec un premier interlocuteur appuyez sur **\C** (l'appel est automatiquement mis en attente)

Appelez un second interlocuteur (vous pouvez composer son numéro ou aller dans vos contacts)

Appuyez sur le numéro pour reprendre le premier appel





Transfert d'appel

Transférer un appel



A et B sont en communication. B est l'utilisateur du Crosscall Core-M5 et souhaite transférer l'appel à C.



B appelle C en appuyant sur 🔽 et établit la communication avec C



3)

B appuie sur et compose ***1** pour transférer l'appel A vers C



A et C sont désormais en communication







Faire des conférences 1/2









Faire des conférences 2/2

Gérer les membres de la conférence

Appuyez Gérer conférence téléphonique

Appuyez sur **Y** pour reprendre l'appel avec un interlocuteur et remettre le second en attente

Appuyez sur
pour exclure un interlocuteur de la conférence (vous poursuivez l'appel avec le second)

(4)

2

3

Appuyez sur \leftarrow pour revenir à l'interface générale de la conférence







Ajouter des contacts





06 45 41 58 96 Mobile

Récents





Messagerie vocale



Appeler la messagerie vocale

Dans l'écran d'accueil appuyez sur 💙



Appuyez sur iii pour accéder au pavé de composition

Composez le 660

Appuyez sur





on est fait pour être ensemble

