



Konftel 50



CONVERGENCE FIXE/MOBILE/INTENET

Guide Konftel 50 - Version 1.0

Mars 2009 Bouygues Telecom

Les Premiers Pas avec votre unité de conférence

Vous bénéficiez dès aujourd'hui de l'offre de Convergence de Bouygues Telecom Entreprises Business Synchro.

Cette offre vous permet de bénéficier des synergies entre les univers de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et d'Internet. En plus des fonctionnalités traditionnelles de téléphonie que vous avez l'habitude d'utiliser, **Business Synchro** vous permet de bénéficier de nombreux services évolués : Réception des messages vocaux par email, Numérotation abrégée étendue aux mobiles, Appel en un clic, ...

Elle vous permet également la **gestion de vos paramètres depuis l'interface Synchro** : un site internet personnel simple d'utilisation pour gérer l'ensemble de vos services de téléphonie.

<https://www.matelephonie.bouyguestelecom.fr/>

Le présent guide vous présente l'accessoire Konftel 50 connecté à votre poste fixe. Vous y découvrirez comment utiliser les fonctionnalités de cet **accessoire d'audioconférence**.

1. Votre accessoire KONFTEL 50.....	4
2. Description de votre pack.....	5
3. Entretien	6
4. Connexion et paramétrage.....	6
5. Utilisation du KONFTEL.....	7
5.1. Réglage du volume du micro.....	7
5.2. Répondre à un appel.....	8
5.3. Etablir un appel.....	8
5.4. Déroulement d'un appel	9
5.4.1. Transfert d'un appel entre le Konftel 50 vers votre téléphone IP Business Synchro	9
5.4.2. Réglage du volume du haut-parleur.....	9
5.4.3. Fonction silence	9
5.4.4. Réglage manuel du son	10
5.4.5. Fin d'un appel	10

1- VOTRE ACCESSOIRE KONFTEL 50

Le Konftel 50 est une unité de conférence qui se connecte à votre téléphone IP Business Synchro. Le Konftel 50 est équipé d'un micro omnidirectionnel ultrasensible et de trois haut-parleurs qui, grâce à la technologie OmniSound® de Konftel, offrent une qualité sonore optimale et une réduction maximale de l'écho dans la pièce, même lorsque la personne qui parle se tient à une distance relative de l'unité.

Konftel 50 possède cinq boutons. Au-delà des fonctions classiques de mise sous tension, réglage du volume et silence, chaque touche possède d'autres fonctions permettant d'accéder à divers paramètres et fonctions.



1- Témoins lumineux

2- Micro

3- Hauts-parleurs

4- Touches de fonction



Marche/arrêt
Répond à un appel

-
Réduit
le volume
du haut-parleur

Silence (Mute)
Désactive le micro

+
Augmente
le volume
du haut-parleur

Trim
Règle la qualité
du son

2- DESCRIPTION DE VOTRE PACK

Adaptateur
Câble de connexion
électrique-prise secteur





Chemin de câble

Connexion de ligne

Alimentation


Trous pour console
murale



Câble de connexion
électrique, 6m
(Konftel 50-adaptateur)




Câble de connexion du
téléphone, 3m
(Konftel 50 switchbox)



Câble de connexion
informatique, 1,5m
(Konftel 50 ordinateur)

Switchbox
(Konftel 50-prise de
combiné téléphonique)



Câble de connexion
Business Synchro, 3m
RJ9 (casque) / RJ11 (Konftel)
(Konftel 50 sur téléphone IP
Business Synchro)

La connexion du Konftel 50 à un poste IP Business Synchro ne nécessite pas la Switchbox. Seul le câble RJ9 (casque) / RJ11 sera utilisé.

3- ENTRETIEN


Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquide.

4- CONNEXION ET PARAMÉTRAGE

Connecter le Konftel 50 au téléphone IP Business Synchro par le câble RJ11 (Konftel) / RJ9 (prise casque du téléphone), comme illustré.

Brancher le Konftel 50 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration).

Tester l'équipement pour s'assurer de son bon fonctionnement et vérifier le réglage du micro.




5.1 Réglage du volume du micro

Le volume du micro peut être réglé en cours d'appel. Toutefois, pour éviter de perturber la communication, il est préférable d'effectuer ce réglage lors d'un appel test consécutif à la connexion. Le volume se règle sur 5 niveaux.



Appuyer pendant environ 3 secondes sur la touche silence ; les témoins se mettent à clignoter et un signal se fait entendre.



Augmenter le volume du micro en appuyant sur la touche + ; le réduire en appuyant sur -.

Régler le volume du micro en progressant d'un cran à la fois jusqu'à ce que la communication soit bien perçue par l'interlocuteur. Remarque : un niveau sonore trop élevé peut créer un écho ou un effet Larsen.




Appuyer sur la touche silence pour terminer le réglage de volume du micro sélectionné.

Le réglage du volume est sauvegardé en cas de panne de courant.

5.2 Répondre à un appel



Répondre à l'appel en utilisant le téléphone de la manière accoutumée, puis appuyer sur la touche casque du clavier du téléphone.




Appuyer sur la touche marche/arrêt pour allumer le Konftel 50 et passer en mode appel.

Poser le combiné sur le côté – il est à présent déconnecté.

5.3 Etablir un appel



Décrocher et composer le numéro.




Appuyer sur la touche marche/arrêt pour allumer le Konftel 50 et passer en mode appel.

Poser le combiné sur le côté.

Appuyer sur la touche casque du clavier du téléphone.


5.4 Déroulement d'un appel

5.4.1. Transfert d'un appel entre le Konftel 50 vers votre téléphone IP Business Synchro



Appuyez sur la touche marche / arrêt pour éteindre le Konftel 50. L'appel est transféré vers votre téléphone. Désactiver le mode casque en appuyant sur la touche casque du clavier du téléphone.

5.4.2. Réglage du volume du haut-parleur



Augmenter le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche + ; le réduire en appuyant sur -.

Le volume se règle sur 15 niveaux. Remarque : le réglage de volume du téléphone influence également le volume du haut-parleur du Konftel 50.

5.4.3. Fonction silence



Appuyer sur la touche silence pour désactiver le micro.

Les témoins lumineux verts passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.



Réappuyer sur la touche silence pour rétablir la fonction micro.

5.4.4. Réglage manuel du son



À l'allumage, le Konftel 50 se règle automatiquement pour supprimer l'écho. Il détecte également les changements dans la pièce et adapte en permanence les paramètres de l'appel. Si malgré cela le son reste médiocre, le Konftel 50 peut être réglé manuellement à tout moment.


Appuyer sur trim.

Une brève tonalité se fait entendre.

5.4.5. Fin d'un appel



Raccrocher le combiné.



Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le Konftel 50 hors tension.