



Poste LG NORTEL 8840

Les Premiers Pas
avec votre Solution
Business Synchro...

Activation/
désactivation du
casque



Touches de fonctions
programmables

Touches de sélection*

Flèches de
navigation

Accès messagerie
vocale

Mode ne pas
déranger

Transfert d'appels
supervisé

Touche
d'interception
d'appel

Touche secret
(mute)

Menu de
configuration

Haut-parleur

* Les boutons de sélection sont associés à des choix dans le menu contextuel que vous pouvez sélectionner en appuyant sur le bouton correspondant

Vos principales fonctionnalités

Emettre un appel


- **Vers un n° interne** : composez directement le numéro abrégé du collaborateur.
- **Vers l'extérieur** : Tapez 0 avant le numéro du correspondant.



Mettre en attente


En communication, pour mettre un appel en attente

- Appuyez sur *Garde*
- Pour reprendre un appel, appuyer sur *Recup*




Emettre un 2e appel durant une communication

- Appuyez sur *Appel* = 1er appel mis en attente.
- Composez le numéro du second correspondant.




Recevoir plusieurs appels durant une communication

- Appuyez sur *Répondre* pour décrocher le dernier appel arrivant.
- Les appels précédents seront mis en attente.




Basculer entre plusieurs appels

- Pour passer d'un correspondant à l'autre, sélectionnez votre interlocuteur puis appuyez sur *Permut*




Transférer un appel en mode aveugle

- Appuyez sur *Appel* puis composez le numéro de votre destinataire
- Sélectionnez le n° d'appel de l'appelant avec les flèches de navigation
- Appuyez sur *Trsf* pour transférer l'appel



Transférer un appel en mode supervisé

- Appuyez sur *Appel* puis composez le numéro de votre destinataire
- Sélectionnez le n° d'appel de l'appelant avec les flèches de navigation
- Attendez une réponse du destinataire puis appuyez sur la touche 




Renvoyer un appel

- Pour paramétrer un renvoi, soit permanent, soit conditionnel
- Connectez-vous à votre interface Synchro



Activer une conférence

A l'aide des flèches de navigation, appuyez sur *Conf*



Touches de fonction de F1 à F10


→ F1 à F10 : Vous permettent de définir des raccourcis d'appels. Pour un poste secrétaire/standardiste, ces touches permettent aussi de gérer les fonctionnalités filtrage Patron/Secrétaire et supervision de postes.
Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire.



Journal d'appel

→ Appuyez sur le bouton de sélection associé au choix *Journal*
→ Accédez à :

- Vos appels non répondus
- Vos appels sortants
- Vos appels entrants
- Effacer le journal



Accès à votre journal d'appels

Gestion de vos services de téléphonie

Accès à vos annuaires (Privé, Entreprise)

Accès à vos messages vocaux

Modifier vos données personnelles

Accès à vos guides d'utilisation

Déclenchez des appels en un clic depuis votre poste fixe !

The screenshot shows the Bouygues Entreprises self-care portal. At the top left is the Bouygues Telecom logo with the tagline 'UN NOUVEAU MONDE LE VÔTRE'. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'Accueil', 'Journal d'appels', 'Services de téléphonie', 'Annuaire', 'Messagerie vocale', and 'Mes données personnelles'. The main content area is titled 'Bonjour M. DURAND'. It includes a welcome message, a 'Présentation de vos numéros' section with a dropdown menu set to 'affichent le numéro fixe' and a 'Valider' button, a 'Mon état' dropdown menu set to 'Non défini', a 'Nouveaux messages vocaux' section showing 'Aucun message', a 'Rechercher un contact dans l'annuaire' section with a search input and 'OK' button, a 'Derniers appels manqués' table, and a 'Guides utilisateur' section with buttons for 'Guide Utilisateur' and 'Prise en main de votre téléphonie'. At the bottom, there is a 'Déconnexion' link and an 'Appel rapide' button with a phone icon and a 'aide' link.

	Numéro	Appel	Nom	Date d'appel
	01.39.45.xx.xx		Inconnu	28/08/2008 13:55
	06.75.62.xx.xx		Inconnu	28/08/2008 13:52
	06.60.31.xx.xx		Inconnu	27/08/2008 16:35
	06.64.20.xx.xx		Inconnu	26/08/2008 10:32

Accès à votre interface Synchro :

Connectez-vous à l'adresse suivante : <https://www.matelephonie.bouyguestelecom.fr>

→ Entrez votre login et mot de passe :

- **Login** : Votre numéro fixe ou mobile (exemple : 01.75.66.xx.xx)
- **Mot de passe** : 0000 à la 1ère connexion (à modifier)

Quelques Services avec votre Solution Business Synchro :



Vous disposez d'un fixe

Présentation de vos numéros :

- Votre numéro fixe personnel
- ou le numéro de standard
- ou mode anonyme (appel masqué)

Renvoi d'appels :

- vers un autre numéro
- vers la messagerie
- vers un numéro de standard
- vers un message d'absence



Vous disposez d'un fixe et d'un mobile

Présentation de vos numéros :

- Votre numéro personnel (fixe ou mobile)
- ou le numéro de standard
- ou mode anonyme (appel masqué)

Renvoi d'appels :

- vers un autre numéro
- vers la messagerie
- vers un numéro de standard
- vers un message d'absence

Ordre de sonnerie :

- Si une personne compose votre numéro fixe ou mobile, choisissez de faire sonner vos deux terminaux simultanément ou l'un après l'autre.

Plus d'informations : consultez vos guides d'utilisation en ligne.

Consultez votre messagerie vocale

Depuis votre Fixe Synchro



Touche  ou le 660

Depuis votre Mobile Synchro



Touche 1 ou le 660
(depuis l'étranger :
+33 650 600 600)

Depuis un téléphone extérieur



Appelez le
06 50 60 06 00

Sur Internet



Onglet Messagerie Vocale
de votre interface Synchro :
[https://www.matelephonie.
bouyguestelecom.fr](https://www.matelephonie.bouyguestelecom.fr)

Depuis votre boîte mail



Vos messages vocaux en
pièce jointe (sous réserve de
paramétrage sur l'interface
Synchro)